



DÓNDE:
 +5VCD -> CORRIENTE
 SN-> SEÑAL
 GND -> TIERRA O NEGATIVO



TITULO	SHT-126 SENSOR INFRARROJO 5MW
FECHA	ABRIL 2016